SNELSTARTGIDS

Gekleurd LED elektronisch polshorloge voor kinderen

In deze gids leggen we uit hoe je de tijd en datum kunt bekijken en instellen met de knop aan de zijkant van het horloge.



1 **Eén zijknop bedient het horloge**

Druk kort om waarden te wijzigen en houd de knop langer ingedrukt om naar de volgende instelling te gaan.

De tijd bekijken

1 **Druk één keer op de zijknop**

Het LED-display licht kort op en schakelt automatisch uit. Dit is heel normaal.

Tijd en datum instellen

Het instellen gaat in de volgende volgorde:

Uur > **Minuten** > **Maand** > **Datum** > **Jaar**

Knoppengids

KORT DRUKKEN

Wijzig de knipperende waarde

Druk ongeveer 1 seconde en laat volledig los.

INGEDRUKT HOUDEN

Ga naar de volgende instelling

Houd ongeveer 3 seconden vast en laat volledig los.

Volgende: Volg de zes stappen op pagina 2.

Tijd en datum instellen

Laat de knop tussen elke druk helemaal los.

1 Het uur instellen

Druk eenmaal om het display te laten oplichten. Houd de knop ongeveer 3 seconden ingedrukt. Knippert het uur, druk dan kort tot het juiste uur verschijnt.

2 De minuten instellen

Houd de knop ongeveer 3 seconden ingedrukt om naar de minuten te gaan. Druk kort tot de juiste waarde verschijnt.

3 De maand instellen

Houd de knop ongeveer 3 seconden ingedrukt om naar de maand te gaan. Druk kort om de juiste maand te selecteren.

4 De datum instellen

Houd de knop ongeveer 3 seconden ingedrukt om naar de datum te gaan. Druk kort om de juiste datum te selecteren.

5 Het jaar instellen

Houd de knop ongeveer 3 seconden ingedrukt om naar het jaar te gaan. Druk kort om het juiste jaar te selecteren.

6 Instellingen opslaan

Als het jaar is ingesteld, stop je met drukken. Wacht ongeveer 5 seconden: het horloge slaat de instellingen op en verlaat automatisch de instelmodus.

Handige tips

- Schiet je voorbij een getal? Blijf drukken tot het weer verschijnt.
- Druk bij het instellen van de minuten kort. Lang indrukken gaat naar de volgende instelling.
- Schakelt het display uit? Druk eenmaal om het weer te laten oplichten en begin opnieuw.
- Druk niet op de knop terwijl het horloge de gegevens opslaat.
- Het display schakelt normaal gesproken automatisch uit.
- Reageert je horloge anders? Neem contact op met de klantenservice en stuur een korte video mee. Versies kunnen verschillen.

Hulp nodig? kinder-world.nl/klantenservice